

# VEJLEDNING FOR LUKNING OG TØMNING AF VANDINSTALLATION

## A KONTROL AF VANDINSTALLATION (sommer og vinter)

Det bør jævnligt kontrolleres, at der ikke sker vandspild. Dette sker på følgende måde:

1. Luk for alle vandhaner/tapsteder i ejendommen.
2. Kontroller, at måleren 'står stille', og at det lille stjernehjul i måleren **ikke** drejer rundt.

## B SOMMER (LUKNING FOR VAND)

Når ejendommen –ikke kortvarigt forlades, men i mere end 8 døgn- anbefales det for alle husejere, at der lukkes for vandet; dette gøres således:

3. Luk for vandforsyningen på kugleventilen/stophanen i målerbrønden (der er to typer, se fotos), der er tale om det er det greb, der sidder længst væk fra den lille aftapningsventil, se fotos.

NB! Grebet skal være vandret eller 'på tværs' (se fotos), før der er lukket for vandet!!!

4. Åben for én vandhane i huset og kontrollér, at der ikke løber vand ud, og kontrollér, at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt.

Såfremt der løber vand, må kugleventilen/stophanen i målerbrønden eventuelt strammes yderligere.

Såfremt du ikke kan lukke helt for vandet, så kontakt Vandværket for reparation af stophanen.

## C VINTER (TØMNING AF VANDINSTALLATION)

Når en u-opvarmet ejendom forlades i vinterhalvåret, bør der ske tømning af vandinstallationen i ejendommen.

Efter ovenstående punkter 1, 2, 3 og 4 fortsættes med:

5. Sluk for strømmen til en eventuel el-vandvarmer og tøm denne.

6. Åbn alle vandhaner/blandingsbatterier i huset.

7. Åbn eventuelle aftapningshaner i vandinstallationen.

8. Tøm toiletcisternen for vand.

9. Vent til der ikke løber mere vand ud nogen steder. Hvis det fortsat drypper, er stophanen i målerbrønden måske ikke helt lukket, derfor strammes den yderligere. Hvis det ikke er muligt at lukke stophanen helt, så kontakt Vandværket.

10. Åbn den lille aftapningsventil i målerbrønden (se fotos), når der -efter kortere eller længere tid- ikke kommer mere vand ud af ventilen, lukkes den. Er der en afspærringsventil, hvor vandet kommer ind i huset, bør den lukkes som ekstra sikkerhed.

11. Luk for alle vandhaner.

12. Vandlåse under vaske, gulv afløb og toilet kumme bør også sikres mod frost, for eksempel ved at komme lidt kølervæske i (kan blandt andet købes på tankstationer).

Med venlig hilsen

Gammelsø Vandværk.

Afspæringsventil i lukket stilling. Denne ventil skal være lukket når vand installationen skal tømmes.

Afspæringsventil i åben stilling. Denne ventil skal være åben når vand installation skal tømmes.



Aftapventil kan have et andet udseende

VANDLØBSRETNING ----->>>

Aftapningsventil. Kan have et andet udseende.

Afspæringsventil i lukket stilling. Denne ventil skal være lukket når vand installation skal tømmes.

Afspæringsventil i åben stilling. Denne ventil skal være åben når vand installation skal tømmes.

